

# Verarbeitungsvorschrift V 4.0

## REFRAJETCRETE® MC, LC, ULC

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich zunächst anhand der Angaben der Produktinformation, dass Ihnen die zu Ihrem Produkt passende Verarbeitungsvorschrift vorliegt. Diese Vorschrift behandelt die Verarbeitung von dichten, verflüssigten **REFRAJETCRETE®**- Feuerbetonen mit reduziertem Zementgehalt (Typen: **REFRAJETCRETE® MC, LC und ULC**).

Die in diesem Dokument aufgeführten Vorschriften sind bei der Verarbeitung und Installation des jeweiligen Feuerbetons zu beachten! Eine Modifikation oder Abweichung von den Verarbeitungsvorschriften kann zu erheblichen Installationsproblemen und ggf. zu einem vollständigen Versagen des installierten Feuerfestmaterials führen! Diese Verarbeitungsvorschrift beschreibt generelle Richtlinien zur Lagerung, Verarbeitung und Installation des genannten Feuerfestmaterials. Sollte es z.B. aufgrund individueller Baustellenbedingungen notwendig erscheinen, von dem hier beschriebenen Verfahren abzuweichen, muss vor der Verarbeitung Rücksprache mit der Refratechnik Steel GmbH genommen werden!

### Lagerung:

- Generell gilt: Trocken, kühl und frostfrei lagern!
- Der Accelerator muss stets bei Temperaturen > 5 °C gelagert werden.
- Die auf der Produktinformation angegebene Lagerfähigkeit gilt bei Lagerung gemäß unseren Empfehlungen und ab Produktionsdatum. Dieses Datum entnehmen Sie bitte dem Verpackungsaufdruck.
- Ein ordnungsgemäß gelagertes Material ist unter Umständen auch nach Ablauf der Lagerfrist noch uneingeschränkt verwendbar. Führen Sie zur Überprüfung vorher einen Abbinde-test an einer Probe durch. Bestehen Zweifel, kann das überlagerte Material durch die Refratechnik Steel GmbH überprüft werden.
- Bei unsachgemäßer Lagerung kann ein Produkt auch weit vor Ablauf der angegebenen Lagerzeit unbrauchbar bzw. in seiner Qualität eingeschränkt werden.

- Die Original-Schrumpffolie sollte als zusätzlicher Schutz so lange wie möglich um die Paletten belassen werden. Die Palettenschutzfolie ersetzt keine Überdachung.
- Auch stehende Nässe, z.B. durch ungenügende Drainage des Lagerplatzes, kann das Material schädigen.
- Die Stapelung der von uns ausgelieferten Waren (Sackware, Big Bags, etc.), erfolgt in Eigenverantwortung des Spediteurs, bzw. Kunden. Refratechnik Steel GmbH übernimmt keine Verantwortung aus etwaigen hieraus entstandenen Folgeschäden (Beschädigungen der Verpackung, Personenschäden, etc.).

### Schutz und Sicherheit des Personals:

- Verwenden Sie stets geeigneten Augenschutz, Staubmaske, Schutzkleidung und Arbeitshandschuhe!
- Nach der Verarbeitung des Materials gründlich waschen!

- Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt des Trockenmaterials, sowie das Sicherheitsdatenblatt des Accelerators!

### Allgemeines:

- Das vorliegende Produkt ist ein hydraulisch abbindender Feuerbeton. Trocken in 25 kg- Säcken oder Big Bags angeliefert, wird er auf der Baustelle mit Wasser angemischt. Die Erhärtung erfolgt beim Spritzen bei Raumtemperatur ausschließlich unter Zugabe des Accelerators. Beim Gießen erfolgt die Erhärtung bei Raumtemperatur.
- Folgende Zustellmethoden sind möglich:
  1. Verarbeitung im **JETCRETE**- Verfahren (shotcreting)
  2. Verarbeitung als Gießmasse (nur nach Rücksprache mit der Refratechnik Steel GmbH)
- **REFRAJETCRETE®**- Betone sind Zweikomponentenmaterialien (Trockenmaterial, verpackt in 25 kg- Säcken, oder Big Bags sowie der Accelerator (Flüssigkeit), verpackt in PE- Kanistern).

- Es sind stets komplette Verpackungseinheiten (1 Sack / 1 Big-Bag) anzumischen. Eine Entnahme von Teilmengen kann zu Entmischungen und abweichenden Materialeigenschaften führen.
- Verwenden sie nur Wasser in Trinkwasserqualität, da sonst das Abbindeverhalten beeinflusst werden könnte.
- Niedrige Temperaturen können den Abbindeprozess verzögern oder sogar verhindern; daher muss die Temperatur des Materials, des Anmachwassers und des Accelerators mindestens 5 °C betragen. Unter Umständen muss auch der Einbauort selbst beheizt werden.
- Bei Temperaturen über 25 °C kann sich der Abbindeprozess dagegen erheblich beschleunigen.
- Bitte berücksichtigen Sie das Dehnungsverhalten des jeweiligen Feuerfestmaterials für Ihre individuelle Ofenkonstruktion! Die Angaben der reversiblen sowie der irreversiblen Längenänderung sind den jeweiligen Produktinformationen zu entnehmen. Entsprechend den Betriebsbedingungen des Ofenaggregats sowie den materialspezifischen Kennwerten des Feuerfestmaterials müssen die auftretenden Spannungen und Drücke durch entsprechend ausgelegte Dehnfugen aufgefangen werden.
- Bitte berücksichtigen Sie bei der Installation des monolithischen Feuerfestmaterials die funktionsgerechte Verankerung mit der vorliegenden Ofenkonstruktion bzw. des vorhandenen / angrenzenden Feuerfestmaterials (Stahlanker, keramische Verankerungssysteme etc.).
- Es muss durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden, dass während des Trocknungsvorgangs, bzw. Aufheizvorgangs austretendes Wasser (bzw. Wasserdampf), druckfrei aus der Feuerfestauskleidung austreten kann.
- Die eingeleiteten Trocknungsmaßnahmen können bei bestimmten Ofenkonstruktionen und Feuerfestzustellungen

dazu führen, dass das austretende Wasser (bzw. Wasserdampf) nicht in Richtung heiße Seite (Ofenraum), sondern entgegengesetzt in Richtung Stahlmantel (Ofenaußenseite) diffundiert. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass durch geeignete Maßnahmen das Wasser, bzw. der Wasserdampf, nach außen entweichen kann. Bewährt haben sich mindestens 5 Bohrungen mit einem Durchmesser von je 10 mm pro m<sup>2</sup> Ofenaußenseite.

- Um einen kontinuierlichen Trocknungsprozess zu gewährleisten, ist während des gesamten Trocknungs-, bzw. Aufheizvorgangs dafür Sorge zu tragen, dass der gesamte Ofenraum stets mit ausreichenden Mengen an Frischluft gespült wird. Es darf keine Feuchtesättigung der im Ofenraum umgewälzten Luftmengen erfolgen.

#### Mischen:

- **REFRAJETCRETE®**- Produkte werden standardmäßig mit einem flüssigen Accelerator für das **JETCRETE**- Verfahren (shotcreting) geliefert. Dieser Accelerator darf keinesfalls mit untergemischt werden! Der Accelerator muss frostfrei gelagert werden!
- Mischer, Werkzeuge, Fördereinrichtungen etc. müssen sauber und frei von jeglichen Verunreinigungen sein!
- Zum Mischen ist ein Zwangsmischer erforderlich!
- Verwenden Sie nur soviel Material pro Mischvorgang, wie in ca. 30 Minuten verarbeitet werden kann.
- Entnehmen Sie die Angaben zu der erforderlichen Wassermenge (Min.- und Max.- Werte) der Produktinformation oder dem Verpackungsaufdruck.
- Mischen Sie das Material zunächst kurz (ca. 30 Sekunden) trocken vor, um mögliche Entmischungen, die während des Transports stattfanden, zu beseitigen.

- Geben Sie nun, bei gleichzeitigem Mischen, zunächst die minimale Wassermenge hinzu. Warten Sie ca. 2 Minuten, bis alles gut untergemischt ist.

- Die gewünschte Konsistenz stellt sich oft erst am Ende der Mischzeit ein, da die Feinanteile im Produkt erst aufgeschlossen werden müssen. Warten Sie daher zunächst die Mischzeit ab, und versuchen Sie nicht, die gewünschte Konsistenz in kürzerer Zeit durch mehr Anmachwasser herbeizuführen. Die Konsistenz des Materials kann ziemlich plötzlich von „zu trocken“ auf „genau richtig“ umschlagen. Falls erforderlich, kann die Restwassermenge hinzugegeben werden, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die maximale Wassermenge darf dabei nicht überschritten werden.

- Mischen Sie dann noch ca. 2 Minuten weiter.

- Überschreiten Sie nicht die maximale Mischzeit von 5 Minuten!

- Die Temperatur des angemischten Betons darf maximal +25°C betragen. Oberhalb dieser kritischen Temperatur besteht die Gefahr, dass der Beton bereits in der Betonpumpe erstarrt.

- Fremdstoffe oder bereits abgebundene Betonpartikel dürfen keinesfalls in den frisch angemischten Beton gelangen, da dies ebenfalls zum vorzeitigen Abbinden führen kann.

#### Verarbeitung:

##### 1. Verarbeitung im JETCRETE- Verfahren (shotcreting)

- Grundsätzliches zum **JETCRETE**- Verfahren: Nach dem Mischvorgang wird der Beton in den Vorratsbehälter einer Doppelkolbenbetonpumpe gefüllt und von dort aus in einem endlosen Materialstrang durch Rohr- und Schlauchleitungen einem Düsenmischkörper zugeführt. Im Düsenmischkörper wird der Materialstrang durch Eindüsung von

Druckluft und des flüssigen Accelerators aufgerissen und so stark plastifiziert, dass der Beton sowohl horizontal als auch vertikal verspritzt werden kann. Die genaue Accelerator/ Luftmengen- Dosierung erfolgt mittels Regulier-ventil an der Düse und wird durch den Spritzmonteur von Hand eingestellt. Fangen Sie mit der niedrigsten Accelerator-dosierung an und erhöhen Sie bis das Material an der Installationsfläche plastifiziert. Vermeiden Sie Überdosierungen des Accelerators. Die Dosierung des Accelerators liegt zwischen 0,2 bis max. 0,7 Gewichtsprozent.

- Zur Verarbeitung der **REFRAJETCRETE®**- Produkte haben sich bisher Maschinen der Firmen Montanbüro, Allentown und Pumpmore bewährt.
- Die Acceleratorpumpe sollte einen Druckaufbau von mindestens 20 bar ermöglichen.
- Die Mindestanforderungen an den zur Eindüsung des Accelerator/Luft-Gemisches erforderlichen Kompressor lautet: 7,5 m<sup>3</sup>/min - 7,5 bar
- Grundsätzlich sollte der Transportweg so kurz wie möglich gehalten werden. Die Maschine daher möglichst nahe am Installationsort platzieren!
- Rohre sind als Förderleitung gegenüber Gummischläuchen wegen ihrer geringeren Reibungsverluste zu bevorzugen.
- Rohrleitungen und Schläuche müssen vor der Inbetriebnahme mit einem geeigneten Gleitmittel durchspült werden.
- Ein kontinuierlich fließender Materialstrang ist Voraussetzung für ein homogenes Materialgefüge. Der Vorratsbehälter der Doppelkolbenpumpe darf daher niemals leergefahren werden.
- Dem Material darf keine Feuchtigkeit durch trockene, saugende Untergründe entzogen werden. Daher sollten vorhandene Feuerfestauskleidungen vor dem Verspritzen des Materials befeuchtet

werden. Feuchtigkeitsempfindliche Flächen, z.B. Isoliermaterialien, sollten mit Folie abgedeckt werden.

- Der Abstand der Spritzdüse zur Spritzfläche sollte maximal 30 cm betragen.
- Rückprallmaterial darf keinesfalls wieder verwendet werden.
- Es sollten einzelne Felder (Feldgröße ca. 1 m<sup>2</sup>) nacheinander zugestellt werden, wobei darauf zu achten ist, dass bereits angesteifte oder abgebundene Flächen nicht überspritzt werden (Gefahr der Lagenbildung, Gefahr von Abplatzungen).
- Sofort nach der Zustellung eines Feldes kann die Oberfläche nachgearbeitet werden. In Abhängigkeit von der Schichtstärke und der Aufheizzeit kann es ratsam sein, Entdampfungs-löcher vorzusehen (nicht bei Kontakt mit Flüssigphase).

## 2. Verarbeitung als Gießmasse

- **REFRAJETCRETE®**- Betone wurden primär für die Installationsart „shotcreting“ konzipiert. Es ist mit gewissen Einschränkungen auch möglich, diese Produktserie als normale Gießbetone zu verarbeiten. Vor der Verarbeitung als Gießmasse ist Rücksprache mit der Refratechnik Steel GmbH zu nehmen!
- **REFRAJETCRETE®**- Produkte werden standardmäßig mit einem Accelerator für das **JETCRETE**- Verfahren geliefert. Bei Verarbeitung als Giessmasse darf dieser nicht verwendet werden!
- Achten sie bei Verwendung einer Schalung auf ausreichende Stabilität und glatte Schalungsoberflächen. Verwenden Sie Schalöl.
- Beim Vergießen des Betons darf dem Material keine Feuchtigkeit durch trockene, saugende Flächen entzogen werden. Daher sollten vorhandene Feuerfestauskleidungen vorher befeuchtet werden. Feuchtigkeitsempfindliche Flächen,

z.B. Isoliermaterialien, sollten mit Folie abgedeckt werden.

- Während des Einbringens, oder kurz danach, muss der Beton durch Vibration (z.B. mit einem Flaschenrüttler) verdichtet werden.
- Bei Verwendung von Flaschenrüttlern nur so lange vibrieren, bis keine weitere Verdichtung feststellbar ist. Den Rüttler zur Vermeidung von Luft einschüssen langsam aus dem Beton herausziehen.
- In Abhängigkeit von der Schichtstärke und der Aufheizzeit kann es erforderlich sein, Entdampfungs-löcher vorzusehen (nicht bei Kontakt mit Flüssigphase).

## Abbinden – Aushärten:

- Beobachten Sie während des Abbindeprozesses die Temperatur des Materials! Grundsätzlich kommt es beim Abbinden zu einer mehr oder weniger starken Wärmeentwicklung im Beton.
- Aufgrund starker Wärmeentwicklung kann ein Teil des in der Auskleidung enthaltenen Wassers verdampfen, was zu einem unvollständigen Abbinden und folglich zu einer verringerten Festigkeit der Masse führt.
- Beim Auftreten einer spürbaren Wärmeentwicklung muss die Oberfläche der Auskleidung feucht und kühl gehalten werden, indem man leicht und regelmäßig die, z.B. mit Jute, abgedeckte Fläche mit einem Wasserstrahl besprüht.
- Bei Verarbeitung als Gießmasse gilt: Die zum Ausschalen notwendige Erhärtung des Feuerbetons tritt üblicherweise nach 6- 12 Stunden ein. Hochsommerliche Umgebungstemperaturen können diese Zeitspanne deutlich verkürzen, winterliche Temperaturen oder kalt gelagertes Material können sie deutlich verlängern. Das Ausschalen darf selbstverständlich erst erfolgen, wenn das Material durch und durch ausgehärtet ist. Dieser Zeitpunkt lässt sich am zuverlässigsten durch eine „Klangprobe“ ermitteln:

Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer leicht auf die zugänglichen Seiten der Auskleidung. Mit fortschreitender Erhärtung verändert sich der Klang von „dumpf“ zu „hell“. Ein heller Klang, der sich nicht mehr verändert, deutet üblicherweise darauf hin, dass ausgeschalt werden kann.

Achtung: Unter Umständen kann der Auskleidungskern noch nicht erstarrt sein! Daher sollte im Zweifelsfalle eher später ausgeschalt werden.

- Das vollständige Abbinden des Feuerbetons benötigt mindestens 24 Stunden. Bis dahin muss der Beton frostfrei gehalten werden.

#### **Austrocknen – Aufheizen:**

- Wir empfehlen, 24 Stunden nach Montageende mit dem Austrocknen bzw. Aufheizen zu beginnen. Allerdings ist auch ein früher beginnendes Austrocknen bzw. Aufheizen im Einzelfall akzeptabel. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Refratechnik Steel GmbH.
- Feuerfestzustellungen sollten umgehend nach Fertigstellung getrocknet, bzw. aufgeheizt werden, um das hierin enthaltene Wasser auszutreiben. Eine längere Standzeit ungetrockneter Feuerfestzustellungen ist zu vermeiden. In Ausnahmefällen, wenden Sie sich bitte vorab an die Refratechnik Steel GmbH.

- Vergewissern Sie sich anhand der Angaben in der Produktinformation, dass Ihnen die für Ihr Produkt ausgelegte allgemeine Aufheizvorschrift vorliegt.
- Die Aufheizvorschrift muss strikt befolgt werden! Hierbei muss gewährleistet werden, dass die entsprechende Aufheizkurve mit mehreren Thermoelementen, welche richtig platziert sind, abgefahren, überprüft und protokolliert wird. Eine homogene Temperaturverteilung muss hierbei über die komplette Feuerfestzustellung gewährleistet sein.