

Инструкция по применению V 11.0 **ACCELERATOR No. 2**

Указание: В этой Инструкции говорится о хранении и применении ускорителя схватывания **ACCELERATOR No. 2** для огнеупорных бетонов на цементной связке.

Перечисленные в данном документе предписания необходимо учитывать при применении и нанесении соответствующего огнеупорного бетона! Изменения или отклонения от Инструкций по применению могут привести к значительным проблемам при нанесении, а в определённых случаях даже к полной несостоятельности применяемого огнеупорного материала! Данные Инструкции по применению содержат общие рекомендации по хранению, применению и нанесению названного огнеупорного материала. Если, например, в связи с особенностями стройки, кажется необходимым отклонение от описываемого метода, то перед применением следует проконсультироваться с Refratechnik Steel GmbH!

Хранение:

- В целом действует правило: хранить в сухом, прохладном месте при температурах выше 0 °C!
 - Указанный в Информации о продукте срок хранения действителен, если материалы хранятся в соответствии с нашими рекомендациями. Отсчёт ведётся со дня производства. Эта дата указана на упаковке.
 - Материал, хранившийся по правилам, при определённых обстоятельствах может применяться без ограничений и по истечении срока его хранения. Для выяснения этой возможности проведите сначала пробный тест на схватывание на небольшом количестве материала. Если у Вас появились сомнения, то перележавший материал может проверить Refratechnik Steel GmbH.
 - Если продукт хранится не надлежащим образом, то он может стать непригодным задолго до окончания срока, указанного на упаковке, или его качества могут измениться.
 - Оригинал термоусадочной плёнки должен служить дополнительной защитой и поэтому плёнка должна как можно дольше закрывать поддоны. Защитная плёнка, закрывающая поддоны, не заменяет навеса.
 - Застоявшаяся влага, например, из-за недостаточного дренажа площадки для хранения, тоже может нанести вред материалу.
 - Штабелирование поставленного нами товара (товар в пакетах, в упаковке **Big Bag** и т.д.) проводится под ответственность экспедитора или заказчика. Refratechnik Steel GmbH не несёт ответственности за ущерб, связанный с неправильным штабелированием (повреждение упаковки, вред, причинённый людям и т.д.).
- ## **Защита и безопасность персонала:**
- Постоянно защищайте глаза, носите противопылевую маску и одевайте спецодежду и рабочие рукавицы!
 - После работы с материалом надо основательно вымыться!

- Примите во внимание Паспорт безопасности!

Общие положения:

- Настоящий продукт является ускорителем схватывания огнеупорных бетонов на связующем гидравлического твердения. Он поставляется в сухом виде в вёдрах или других ёмкостях. На стройке его в сухом виде перемешивают с огнеупорным бетоном, процесс схватывания которого надо ускорить. Эта добавка служит для того, чтобы сократить время укладки соответствующего огнеупорного бетона на стройке.
- Перед тем как применять **ACCELERATOR No. 2** надо проконсультироваться с Refratechnik Steel GmbH и выяснить, подходит ли эта добавка для предусмотренного бетона!
- Всегда используйте воду с качествами питьевой воды, т. к. в противном случае может измениться поведение в процессе схватывания.

- Низкие температуры могут тормозить процессы схватывания или даже препятствовать им; поэтому температура материала и воды для перемешивания должна быть минимум 5 °С. При определённых обстоятельствах приходится отапливать даже место футеровки.
 - При температурах выше 25 °С процесс схватывания может протекать значительно быстрее.
 - Пожалуйста, используя материал в своей печи, учитывайте расширение соответствующего огнеупорного материала! Данные об обратимом и необратимом линейном расширении Вы найдёте в Информации о соответствующем продукте. Соответственно рассчитанные температурные швы должны компенсировать возникающее напряжение и давление в зависимости от условий эксплуатации печного агрегата и специфических характеристик материала.
 - В процессе футеровки монолитными огнеупорными материалами учитывайте, пожалуйста, функционально необходимую анкеровку на соответствующей конструкции печи и имеющиеся /граничные огнеупорные материалы (стальные анкера, керамические системы анкеров и т.д.).
 - Следует принять соответствующие меры, чтобы вода (или водяной пар), появляющиеся во время процесса просушки или разогрева, без давления могла выступать из огнеупорной футеровки.
 - В печах определённой конструкции и огнеупорной футеровки меры по просушке могут привести к тому, что выступающая вода (или водяной пар) направляются не в горячую сторону (в печь), а в противоположном направлении, в сторону стального кожуха (к наружной стороне печи). Необходимо принять соответствующие меры к тому, чтобы вода или водяной пар могли выйти наружу. Зарекомендовали себя минимум пять высверленных отверстий в стальном панцире диаметром по 10 мм на 1 м² внешней поверхности печи.
 - Снижению давления водяного пара следует уделить внимание по всей комплексной футеровке (изнашивающийся слой/постоянная футеровка/изоляция). Надо позаботиться о том, чтобы за изнашивающейся футеровкой монтировались материалы, которые могут обеспечить достаточную проницаемость к стальному панцирю.
 - Если постоянная футеровка/изоляция используются по несколько раз, а меняется только рабочая футеровка, то в течение времени из-за воды могут появиться загрязнения пылью, солями и т.д., а это в свою очередь может препятствовать отводу воды! Применяемые по несколько раз слои являются контрапродуктивными с точки зрения просушки. При определённых обстоятельствах надёжнее сменить постоянную футеровку, чтобы обеспечить поступление воды к холодной стороне.
 - Чтобы обеспечить постоянную просушку, во время всего процесса сушки или разогрева надо следить за тем, чтобы всё внутреннее пространство печи проветривалось достаточным количеством свежего воздуха. Нельзя допустить насыщение влагой воздуха, циркулирующего в печи.
 - Для перемешивания необходим смеситель принудительного действия.
 - Инструкция по дозировке: Исходите из веса сухого материала и берите следующее количество: 0,02 — максимум 0,20 % от веса.
 - Пожалуйста, не берите больше указанного максимального количества!
 - **ACCELERATOR No. 2** подмешивается в сухой материал (время перемешивания: 30 секунд). Далее можно действовать, как указано в Инструкциях по применению соответствующего огнеупорного бетона.
- Применение:**
- Пожалуйста, следуйте Инструкции по применению основного огнеупорного бетона!
- Схватывание - затвердевание:**
- Пожалуйста, следуйте Инструкции по применению основного огнеупорного бетона!
 - После внесения **Accelerator No. 2** время применения, схватывания и снятия опалубки сократится! Это время можно заранее узнать, сделав предварительный замес в условиях подобных условиям эксплуатации.
- Сушка - разогрев:**
- Пожалуйста, следуйте Инструкции по применению основного огнеупорного бетона!
- Перемешивание:**
- Смеситель, инструменты, приспособления для подачи и т.д. должны быть чистыми и без всяких загрязнений!